RE-2248

WXG

サーバー構築手順書

旭光電機株式会社

Rev. 1.0

2025/4/1

目次

WXG サーバー構築手順(Linux)	
前提条件	2
必要な準備と環境	
Ubuntu セットアップ用 USB メ	モリ準備 3
Ubuntu のインストール	5
Docker のインストール	
Cockpit のインストール	
システムのセットアップ	7
アップデート更新停止処理	
証明書類のセットアップ	9
wattXplorer 動作確認	
サーバー用パソコン設定(設置環)	竟下)10
タイムゾーンの設定	
参考)アンインストール	
参考)システム一覧	11

WXG サーバー構築手順(Linux)

本文書は、WXG(wattXplorer GX converter)をご利用いただく際のセットアップ手順となります。

以下の手順例にしたがい、WXG サーバーの構築を行います。



WXG セットアップ構成図



CPU: Intel Core i5-13420H 以上 メモリ: 2GB 以上 ストレージ: 100GB 以上

- ▶ 固定 IP アドレスまたはドメインを付与されていること
- ▶ タイムゾーンが UTC に設定されていること
- ▶ 最新の Docker を動作する状態であること

ファイアウォール

以下のポートにサーバー外部からアクセスします。

ファイアウォールを有効化する場合はポート開放を行ってください。				
ポート	用途			
443	https(設定ポータル, Grafana, hawkBit)			
8883	mqtts(デバイスからの通信)			
9090	Cockpit(サーバー管理用 Web インターフェース)			

必要な準備と環境

【注意】

- ・wattXplorer 専用のサーバー用パソコンをご用意ください。
- ・本セットアップを行うことにより、サーバー用パソコン内のデータはすべて削除されます。
- ・USB 内のデータはすべて削除されます。

【準備するもの】

パソコン 2 台	・サーバー用パソコン(wattXplorer 専用)		
	・設定用パソコン USBメモリ作成用、wattXplorer動作確認用		
Linux ディストリビューションの ISO ファイル	Ubuntu 24.04		
USB メモリ(最低 8GB 推奨)	Linux インストーラー作成用		
インターネット接続環境	ISO ファイルのダウンロード、ドライバの取得のため		
IP アドレス	・固定 IP アドレス(サーバーパソコン用)		
	・デフォルトゲートウェイ		
	・サブネットマスク		

Ubuntu セットアップ用 USB メモリ準備

① Linux ディストリビューションの ISO ファイル準備

下記のサイトより、「Ubuntu Desktop 24.04.LTS」をダウンロードします。 https://ubuntu.com/download



② Linux インストーラー(USB メモリ)を作成

USBメモリをパソコンのUSBポートに挿入します。

UbuntuをUSBに書き込むためのツール rufus をセットアップするため、下記のリンク先から「rufus-4.6.exe」をダウンロードします。

https://rufus.ie/ja/

最新リリース:					
リンク	タイプ	プラットフォーム	サイズ	日付	
rufus-4. 6. exe	標準	Windows x64	1.5 MB	2024.10.21	
rufus-4.6p.exe	Portable	Windows x64	1.5 MB	2024.10.21	
rufus-4. 6_x86. exe	標準	Windows x86	1.6 MB	2024.10.21	
rufus-4.6_arm64.exe	標準	Windows ARM64	5.1 MB	2024.10.21	

Rufus を立ち上げて、下記の通りに設定します。

選択→①でダウンロードしたデータを選択→スタート→「ISO イメージモードで書き込む(推奨)」→OK



USB メモリの準備が完了です。

Ubuntu のインストール

① パソコンの設定変更

サーバー用パソコンを USB 起動設定に変更します。 まず、サーバー用パソコンの USB ポートに Ubuntu セットアップ用 USB メモリを差し込みます。 パソコンの電源を入れて、BootMenu に入り、USB メモリからの立ち上げを選択します。 【注意】BootMenu はパソコンのメーカー、製品によって表示方法や画面が異なります。

② Ubuntu 初期セットアップ

初回起動では下記の画面が表示されます。「Try or Install Ubuntu」を選択して Enter を押します。

	NU GRUB	version	2.12		
*Try or Install Ubuntu Ubuntu (safe granhics)					
Test memory					
Use the † and ↓ keys to Press enter to boot the before booting or `c' fo	select w selected ar a comm	uhich entr OS, `e' mand-line.	y is highlig to edit the	hted. commands	

Ubuntuの初期設定画面が表示されるので、以下の通り選択します。

(迭力	(項目はハーションにようし変更される場合)	いのりより)
1	言語	日本語
2	Ubuntu のアクセシビリティ	選択せず次へ
3	キーボードレイアウト	日本語
4	インターネットの接続方式	任意のインターネット環境を選択し、接続してください
5	インストーラーのアップデートができます	スキップ
6	Ubuntu で何をしますか	Ubuntu をインストール
7	Ubuntu をインストールしますか	対話式インストール
8	開始時にどのアプリをインストールしますか	既定の選択
9	推奨するプロプライエタリなソフトウェアを	グラフィックスとWi-Fi 機器用のサードパーティ製
	インストールしますか	ソフトウェアをインストールする
10	どうやって Ubuntu をインストールしますか?	ディスクを削除して Ubuntu をインストールする
11	アカウントの設定	あなたの名前:お客様任意
		コンピュータの名前:お客様任意
		ユーザー名を入力:お客様任意
		パスワードを決めてください:お客様任意
		ログイン時にパスワードを要求する
12	タイムゾーンの設定	Asia/Tokyo
13	インストールの準備完了	インストール(完了まで数分かかることがあります)
14	インストール完了画面	今すぐ再起動
15	Please remove the installation medium,	USB メモリを抜いて、ENTER キーを押します。
	Then press ENTER	

ログイン画面が表示されれば、インストール完了です。

再起動後、ターミナル(端末)を立ち上げ、以下のコマンドを実行してアップデートします。

sudo apt update sudo apt -y upgrade

Docker のインストール

以下の URL より、Docker をインストールします。 インストール方法はサイト内の情報に従ってください。

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Cockpit のインストール

① Cockpit のインストール

ターミナル(端末)に、下記のコマンドを1行ずつ実施して Cockpit をインストールします。

wget -qO - https://repo.45drives.com/key/gpg.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/45drives-archive-keyring.gpg

sudo curl -sSL https://repo.45drives.com/lists/45drives.sources -o /etc/apt/sources.list.d/45drives.sources

sudo apt update

sudo apt install -y cockpit cockpit-navigator

② タイムゾーンの設定

ターミナル(端末)で下記コマンドを入力して、タイムゾーンをUTCに設定します。

sudo timedatectl set-timezone ${\rm UTC}$

6

システムのセットアップ

① インストール用ファイルの準備

インストールファイルについては、弊社 HP のお問い合わせフォームより、ご連絡をお願いします。

(例) watt_install.tar.gz

② 証明書類の作成

①のデータを解凍します。(以下の記載例では、デスクトップで作業しているため、パスは適宜変更可)

ターミナル(端末)を開き、下記のコマンドを入力しフォルダの操作を始めます。

cd /home/user/Desktop/ watt_install.tar./wattxplorer

下記のコマンドでセットアップを実行します。 このとき、「wattXplorer 設定ポータル」のログイン用パスワードを決定します。 このパスワードはお客様任意のパスワードとなります。

sudo ./setup.sh

下記のコマンドで、cert(証明書)フォルダが生成されます。 IP アドレスの入力を求められるので、サーバー用パソコンの固定 IP を入力します。

sudo ./create_certs.sh

下記のコマンドで作業するフォルダを変更します。

cd /opt/wattxplorer/

下記のコマンドで Docker の起動実行します。

sudo docker compose up -d

※すべてのシステムが動作していること(STATE が「running」)を確認してください。

パソコンを再起動させます。

アップデート更新停止処理

メニュー画面から「ソフトウェアの更新」アプリを立ち上げ、「設定」をクリックします。

「ソフトウェアとアップデート」画面から、以下を設定します。

確認対象:セキュリティアップデートのみ アップデートの自動確認:毎日 セキュリティアップデートがあるとき:ダウンロードとインストールを自動的に行う その他のアップデートがあるとき:1週間ごとに表示 Ubuntuの新バージョンの通知:なし

ソフトウェアとアップデート				
Ubuntuのソフトウェア 他のソフトウェア アップデート	認証	追加のドライバー	開発者向けオプション	Ubuntu Pro
Snapパッケージは、アップデートの確認	とインスト	ールが定期的かつ自動	的に行われます。	
その他のパッケージの有効期間:	基本セキュ 2029年05月	⊾リティメンテナンス <mark>E</mark>]31日 まで有効	<u>5Mを有効化する</u>	
確認対象:	セキュリ	ティアップデートのみ	~	
アップデートの自動確認:	毎日		~	
セキュリティアップデートがあるとき:	ダウンロ	ードとインストールを	自動的に行う ~	
その他のアップデートがあるとき:	1週間ご	とに表示	~	
Ubuntuの新バージョンの通知:	なし		~	
			元に戻す(V)	閉じる(C)

以上でサーバー用パソコンのセットアップは完了です。

証明書類のセットアップ

① Cockpit へのアクセス

サーバー用パソコンと設定用パソコンを同じ SSID で接続します。 設定用のパソコンから、下記 URL にアクセスします。 XXX.XXX.X.XXX:9090 ↑サーバ用パソコンの IP アドレス

Ubuntuのインストール②で決めたユーザーIDとパスワードでログインします。 「権限付きアクセス」をクリックして、もう一度パスワードを入力し、「管理アクセス」に変更します。

② 証明書類のダウンロード

ページ左の項目一覧から、下記の順にアクセスし必要なデータをダウンロードします。 Navigator→opt→wattxplorer→certs→データを選択→右クリックで Download



ダウンロードするデータ

ファイル	設定項目
/opt/wattxplorer/certs/client.crt	クライアント証明書
/opt/wattxplorer/certs/client.key	クライアント秘密鍵
/opt/wattxplorer/certs/ca.crt	ルート証明書

wattXplorer 動作確認

① wattXplorer デバイスの設定

設定用のパソコンにて、wattXplorerの使用環境設定を行います。 「wattXplorer デバイス取扱説明書」をご参照ください。 ※データ送信先設定のホストには、サーバー用パソコンの固定 IP アドレス、ポート番号には「8883」を入 力してください。 ※サーバー用 PC が無い状態では、テスト接続ができません。

wattXplorer 設定ポータルの登録

①で設定が完了した wattXplorer を wattXplorer 設定ポータルに登録します。 「wattXplorer ユーザーマニュアル」の「センサー登録ダイアログ/完了後の再起動」をご参照ください。

③ 可視化画面での動作確認

②で登録された wattXplorer から取得されたデータを Grafana(可視化画面)で確認します。 「wattXplorer ユーザーマニュアル」をご参照ください。

サーバー用パソコン設定(設置環境下)

設定が完了したサーバー用パソコンをお客様のネットワーク環境下に接続します。 以下は、固定 IP アドレスの設定方法の一例となります。

① ネットワーク設定

サーバー用パソコンで使用するルーターの設定画面に入ります。 下記の通り設定を行います。

- •V6 を無効に変更
- •V4 を手動に変更
- ・アドレス/ネットマスク/ゲートウェイを入力
- ・DNS に「8.8.8」を入力
- ·登録完了

※Wi-Fi 接続の場合、接続を OFF にして、もう一度 ON に戻します。

② ネットワークの接続確認

ターミナル(端末)を開き、下記のコマンドを入力して、固定 IP に接続されているか確認します。

ip a

タイムゾーンの設定

下記手順にて、Grafanaの時間設定を日本時間に合わせます。

- ① Grafana ログイン状態で右上のユーザーアイコンをクリック
- ② 「Profile」を選択
- ③ 「Timezone」を「Asia/Tokyo」に変更
- ④ 「Save」を押して、設定を保存



admin@localhost

参考)アンインストール

セットアップを実行したディレクトリで uninstall.sh を実行します。



参考)システム一覧

システム	用途	公開ポート
gx_mosquitto	MQTT ブローカー	8883
gx_influxdb	時系列データベース	8086
gx_grafana	ダッシュボード	3000
gx_converter	データ変換・格納処理	I
gx_nginx	HTTP サーバ(設定ポータル)	443
gx_sensors-portal-api	REST API サーバ(設定ポータル)	8000
hawkbit_rabbitmq	OTA サーバ用 MQ サーバ	5672, 15672
hawkbit_mysql	OTA サーバ用 RDB サーバ	3306
hawkbit_update_server	OTA サーバ	8080
hawkbit_sinmple_ui	OTAサーバ Web UI	8088

<u>商標について</u>

Wi-Fi、USB、Grafanaは、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 その他、各種名称、会社名、商品名およびサービス名は、各社の商標登録または商標です。